



1. Déterminez l'emplacement pour la table à pâtes en tenant compte de l'espace minimal nécessaire.
2. Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
3. Positionnez la table dans le trou de fondation, alignez-la et supportez toute l'unité.
4. Remplissez le trou de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez la fondation.
5. Comme il s'agit d'un équipement avec une hauteur de chute inférieure à 0,60 m, on n'a pas besoin de tenir compte des exigences quant aux caractéristiques d'un sol amortissant (voir EN 1176-1).
Pourtant, il faut prévoir un espace minimal d'un rayon d'au moins 1,50 m autour de l'équipement, mesuré des bords extérieurs. Il faut être exempt d'obstacles ou de pièces pointues ou saillantes.
6. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.
7. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, notice de montage et d'entretien.