



1. Déterminer l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire (surface de heurt).
2. Effectuer le trou de fondation selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Installer le cadre d'ancrage à 0,40 m sous le niveau zéro selon le dessin et régler à l'aide d'un niveau à bulle. Remplir le trou de fondation de béton non armé de la classe C20/25. Il est indispensable d'installer le cadre d'ancrage **de même hauteur que le bord supérieur de la fondation** (voir détail).
4. Après la fin de prise du béton, fixer la pelleuse sur le cadre d'ancrage dans l'ordre suivant: base de la pelleuse - rondelle plate - écrou borgne autofreiné M16.
5. Recouvrir la surface de jeu de sable.
6. Après 4 à 5 semaines, vérifier toutes les fixations selon les instructions de maintenance et resserrer si nécessaire.

Veuillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions d'assemblage et de maintenance.