



- Déterminer l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire à son installation.
- Creuser le trou de fondation suivant les indications du plan.
Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
- Remplir le trou de fondation de béton comprimé, classe C20/25, installer le cadre d'ancrage dans le béton à 0,40 m sous le niveau 0 comme indiqué sur le plan et régler à l'aide d'un niveau à bulle.
Il est indispensable d'installer le cadre d'ancrage **de même hauteur que le bord supérieur de la fondation** (voir détail).
- Après la prise complète du béton, fixer le jeu sur le cadre d'ancrage dans l'ordre suivant:
base de la pelleteuse - rondelle plate - écrou borgne autofreiné M16.
- Remplir la surface de jeu avec du sable à jouer.
Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils particuliers fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique importante pour la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions de montage et d'entretien.