



1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de la surface nécessaire.
2. Effectuez le trou de fondation selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Placez le moulin à eau dans le trou de fondation. Remplissez le trou de béton non-armé, classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez d'un matériau approprié selon la norme EN 1176-1.
4. Autorization d'utilisation après la fin de prise du béton.

Veillez transmettre au personnel responsable les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instruction d'assemblage et de maintenance.