



1. Déterminez l'emplacement du barrage en tenant compte de l'espace nécessaire.
2. Effectuez les travaux de déblai pour les fondations et le conduit d'eau selon le dessin (façon du conduit présenté seulement exemplaire).
3. Placez le barrage dans les trous de fondation, alignez-le et remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25.
4. Moulez le conduit d'eau comme désiré.
5. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils particuliers fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique importante pour la gestion de sécurité selon EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions de montage et d'entretien.