



1. Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace minimal nécessaire.
2. Effectuez les trous de fondation selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Enlevez les plombs de transport! Autrement, il faut respectivement agrandir les trous pour les fondations (env. 1,70 m x 0,50 m x 0,60 m)
4. Posez la balance prémontée dans les trous et alignez-la.
5. Remplissez les trous de béton non armé de la classe C20/25, arrondissez les bords et recouvrez les fondations de sol, par ex. du sable (voir EN 1176-1).
6. Autorisation d'utilisation après la fin de prise du béton.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils spéciaux fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique nécessaire à la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instruction d'assemblage et de maintenance.