

- Déterminez l'emplacement de l'équipement en tenant compte de l'espace nécessaire.
- Effectuez les travaux de déblai selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est indispensable pour effectuer un montage stable.
- Remplissez le trou de béton non armé de la classe C20/25, placez-y le cadre d'ancrage à 0,40 m au-dessous du niveau du sol et alignez moyennant un niveau à bulle.
- Après la fin de prise du béton, placez et fixez le poteau tubulaire sur le cadre. Recouvrez le trou de la fondation de sol.
- Avant le montage du disque d'effet, graissez les vis d'une fine couche de la pâte de montage fournie.**
Attachez le disque d'effet à l'anneau supérieur au poteau (6x vis anti-vol M10x30-A2 avec deux rondelles ϕ 10,5 par vis). Absolument prenez soin d'un vissage précis/droit dans les trous borgnes filetés. Autrement, le filetage dans le disque pourrait être endommagé.
- Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

