



1. Déterminer l'emplacement de l'équipement en tenant compte de la surface de heurt.
2. Creuser les trous de fondation pour les tabourets d'ancrage selon le dessin. Prener en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Placer l'équipement complet dans les trous et régler le niveau.
4. Pour sol léger (par ex. écorce, copeaux de bois, gravier ou sable), il est indispensable de recouvrir la base du tabouret d'ancrage d'environ 10 cm de béton comprimé, classe C20/25 (taille selon dessin)
4. Ensuite, il faut remplir les trous et recouvrir le niveau à jouer d'un matériau approprié
5. Autorization d'utilisation après la prise complète du béton.

Veuillez transmettre au personnel compétent les outils particuliers fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique importante pour la gestion de sécurité selon la norme EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions de montage et d'entretien.