



Pour les fondations, voir feuille ajoutée

Montage avec ancrage de fondation 1080120 (optionnel)

1. Déterminez l'emplacement de la table en tenant compte de l'espace minimal nécessaire.
2. Creusez les trous de fondation selon dessin.
3. Vissez les ancrages de fondation à la table, posez l'équipement complet dans les trous, alignez et étayez.
4. Remplissez les fondations de béton comprimé de la classe C20/25 et recouvrez de 0,23 m de matériau.
5. Autorisation d'utilisation après la prise complète du béton.

