



1. Déterminer l'emplacement pour l'équipement en tenant compte de la surface de heurt (espace de chute).
2. Réaliser le trou de fondation pour le tabouret d'ancrage selon le dessin. Prenez en considération qu'une terre meuble est supposée pour effectuer un montage stable.
3. Placer l'équipement avec le tabouret d'ancrage dans le trou, régler à l'aide d'un niveau à bulle et étayer provisoirement, le cas échéant.
4. Pour sol léger (par ex. écorce, copeaux de bois, gravier ou sable), il est indispensable de recouvrir la base du tabouret d'ancrage d'environ 10 cm de béton comprimé, classe 20/25. Finalement, il faut remplir le trou jusqu'au bord supérieur du tabouret et comprimer le sol.
5. Recouvrez la surface de heurt d'un matériau approprié. Grâce au type de construction des ressorts, il n'y a pas de restriction concernant la qualité du revêtement.
6. Conformément aux instructions de maintenance, contrôlez les vissages après 4 à 5 semaines et resserrez, si nécessaire.

Veillez transmettre au personnel compétent les outils particuliers fournis (par ex. clé hexagone Allen) ainsi que toute documentation spécifique importante pour la gestion de sécurité selon la norme DIN EN 1176-7 comme par ex. facture, bon de livraison, confirmation de commande, instructions de montage et d'entretien.